

# LG-HI-MACS®

## NUTZUNGS- UND PFLEGEHINWEISE



**KIEBITZBERG®**  
GRUPPE



LG-HI-MACS® Natural Acrylic Stone™ ist eine schmutzabweisende, massive Oberfläche, ideal für Arbeitsflächen, Waschtische und viele andere Anwendungen, die der Gefahr von Feuchtigkeit und starker Abnutzung ausgesetzt sind. Selbst die reinsten Bereiche bleiben nicht von Kaffee-, Tinten- oder anderen Flecken verschont. Aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit ist dieses Produkt für viele Anwendungen zu Hause und in stark beanspruchten Objekten geeignet. Es sind keine besonderen Reinigungsprodukte nötig, um LG-HI-MACS® Tag für Tag schön aussehen zu lassen.

Obwohl LG-HI-MACS® Natural Acrylic Stone™ extrem hart und widerstandsfähig ist, kann es, wie jedes andere hochwertige Material, durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt werden. Bitte lesen Sie die nachstehenden Nutzungs- und Pflegehinweise sorgfältig durch. Sie werden verstehen, wie leicht es ist, Ihre neue LG-HI-MACS® Oberfläche zu pflegen, und wie Sie die Eleganz und Schönheit Ihres LG-HI-MACS® Produktes für viele Jahre genießen.



### Normale Reinigung

LG-HI-MACS® ist nicht porös und kann daher mit einem feuchten Tuch oder Schwamm und einem milden Reinigungsmittel oder Allzweckreiniger gereinigt werden. Für alle matten Oberflächen können auch Scheuermittel wie Ajax, Cif oder Barkeepers Friend benutzt werden. Von Zeit zu Zeit sollten Sie mit einem Scheuermittel oder nassen Scotch Brite Scheuerschwamm in einer kreisförmigen Bewegung über die komplette Oberfläche wischen, um ein gleichmäßiges Erscheinungsbild zu erhalten. Dunkle und stark pigmentierte Farben lassen Staub, Schmutz und gewöhnlichen Verschleiss stärker erscheinen als helle und strukturierte Farben. Anwendungen, bei denen Farben oder für die beabsichtigte Endnutzung ungeeignete Endschliffe verwendet werden (wie in der Farbbroschüre oder anderen LG-HI-MACS® Dokumenten erwähnt), sind von dieser Garantie ausgeschlossen.



### Einfache Vorsichtsmaßnahmen

Stellen Sie keine heißen Pfannen direkt vom Herd oder Backofen auf die LG-HI-MACS® Oberfläche. Unter erhitzten Geräten, wie zum Beispiel Töpfen, Pfannen, elektrischen Bratpfannen sollte immer ein Untersetzer verwendet werden. Während kleinerer Schnitte und Kratzer auf der LG-HI-MACS® Oberfläche repariert werden können, benötigen tiefe Schnitte den Service eines Fachmannes.



### Starke Säuren

Wie sie in Abflussreinigern, WC- und Backofenreinigern, Farbentfernern, Pinselreinigern, Metallreinigern und Reinigungsmitteln mit Methylchlorid oder Aceton (Nagellackentferner) enthalten sind, sollten in der Nähe von LG-HI-MACS® vorsichtig verwendet werden. Sollte eine Säure mit einer LG-HI-MACS® Oberfläche (Arbeitsplatte oder Becken) in Berührung gekommen sein, spülen Sie die Fläche schnellstens mit viel Seifenwasser ab. Einige dieser Substanzen können, wenn sie auf der Oberfläche verbleiben, Verfärbungen verursachen, die nur schwer zu entfernen sind.



### Verunreinigungen

Während die meisten alltäglichen Verunreinigungen mit Hilfe der genannten Reinigungsmethode entfernt werden können, verlangen einige stärkere Verschmutzungen wie Lebensmittelfarbe, Tee und Fruchtsäfte ein härteres Vorgehen. Diese Substanzen können mit einem hochkonzentrierten Bleichmittel entfernt werden; anschließend mit einem Allzweckreiniger nachreinigen und mit Wasser spülen.

**Anmerkung:** Bleiche sollte nicht länger als zwei bis fünf Minuten auf die Oberfläche einwirken. Eine matte Oberfläche können Sie auch vorzugsweise mit einem Scheuermittel behandeln.

Nagellack kann von LG-HI-MACS® mit Nagellackentferner (ohne Aceton) oder einem Scheuermittel entfernt werden.



### Zigaretten

Sollte eine brennende Zigarette versehentlich mit der Oberfläche in Kontakt kommen, kann sie einen Nikotin- oder Brandfleck hinterlassen. Beides kann mit einem Scheuermittel oder einem Scotch Brite Scheuerschwamm mittels kreisender Bewegungen entfernt werden.

In Zusammenarbeit mit: 